

ALPHATRONICS INTEGRATION

- » Integreret godkendt AIA og ADK
- » Udnyt og udvid dit eksisterende Alpatronics AIA
- » Udvid dit Nedap sikringsystem med godkendt AIA
- » 24-timers overvågning af adgangskontrolalarmer

INTEGRATION AF ALPHATRONICS OG NEDAP AEOS

Med introduktionen af Nedap IP-interface til Alpatronics alarmcentralen NG 96, får du nu mulighed for at udvide dit eksisterende AIA eller ADK med et integreret sikringsystem med godkendt AIA.



KORTLÆSER ELLER BIOMETRI TIL TIL/FRAKOBLING

Ved at integrere alarmer med dit adgangskontrolsystem, kan du bruge dit eksisterende adgangskort eller -brik og kode til at til- og frakoble alarmer. Du kan desuden slippe for al besværet med kort og koder, og tilslutte en biometrisk læser til dit system - og så bliver det ikke meget lettere.

UDVID ANTALLET AF OMRÅDER

Som standard har AlphaVision NG/96 op til 8 områder - med Nedap AEOS integrationen har du mulighed for at bygge flere områder på, gennem den grafiske konfigurationssoftware som bruges til Nedap AEOS systemet.



AUTOMATISK OMRÅDE TIL- OG FRAKOBLING

Ved at bruge adgangskontrolsystemet til at registrere personer ind og ud af områder, kan alarmsystemet automatisk til- og frakoble områder. Dette kan tidsstyres, så det eksempelvis kun er om natten hvor rengøringen arbejder, at dette er aktivt.

CENTRAL AKTIVERING AF SIKRINGSNIVEAUER

Gennem Nedap's unikke sikringsniveau-håndtering, har du mulighed for at definere forskellige sikringsniveauer som du kan aktivere eller deaktivere centralt.

UBEGRÆNSET ANTAL BRUGERKODER

Ved at lade Nedap styre til- og frakobling, får du nu mulighed for et ubegrænset antal brugerkoder. Brugerkoderne erstattes af det medarbejderID som administreres som en integreret del af adgangskontrolsystemet.

- Fuld hændelseslog fra AlphaVision NG/96 integreret i Nedap AEOS
- Online alarmvisning og område til/frakobling via webbrowser
- Alarmverificering via billede fra netværkskamera
- Udvid AlphaVision NG/96 med flere centraler
- Modtag alarmer fra mange separate Alpatronics centraler i samlet hændelseslog
- Brug Nedap AEOS til at til/frakoble områder
- Lad kontrolcentralen overvåge dine døralarmer 24 timer i døgnet
- F&P registreret i Udstyrsklasse 3
- Op til Sikringsniveau 60